



A = Tiefe 2500mm = 2585mm
 Tiefe 3000mm = 3085mm
 Tiefe 3500mm = 3585mm
 Tiefe 4000mm = 4085mm

B = 50mm

C = (A - B)

D = Breite lh Üchrdachung (3600, 4060, 5060, mm, usw.)

Wenn Ihr Überdachung einen zusätzlichen Ständer benötigt, messen Sie ab den äußeren Ständer, beginnend mit 1030 mm und jedes Mal 1000 mm mehr. Auf diese Weise können Sie das Herz des zusätzlichen Ständers und damit die Lage Ihres (Schraubenzieher-)Fundament.

Bitte beachten Sie dass diese Größen in der Realität variieren können. Sie werden nach einer idealen Situation berechnet, in der alles genau quadratisch und gerade ist.